


## 4650 Metall - Kreditkarten - Lupe



**D** Vor Gebrauch Batteriefach öffnen und Batterieschutz entfernen.

**USA** Before use open battery box and remove  
**GB** battery protection

**F** Avant utilisation, ouvrez le compartiment des piles pour retirer la protection.

**I** Prima dell'uso aprire il comparto batteria e rimuovere il dispositivo di protezione.

**E** Antes de comenzar con sus uso, abrir el compartimento de las pilas y eliminar la protección